千葉ポートアリーナ　観覧席平面図

サブアリーナ側

東
1，000席

北
1，094席
＋
308席

南
1，129席
＋
308席

西
518席

合計　4，357席

E−4 出入口
E−3 出入口
E−2 出入口
E−1 出入口

映像機械室(3階)
放送機械室(2階)

N−1 出入口
N−2 出入口
N−3 出入口
身障者席

S−1 出入口
S−2 出入口
S−3 出入口

W−1 出入口
W−2 出入口
W−3 出入口
W−4 出入口

VIP BOX(1) 14席
VIP BOX(2) 9席
VIP BOX(3) 7席
VIP BOX(4) 7席
VIP BOX(5) 5席
VIP BOX(6) 9席
VIP BOX(7) 9席
VIP BOX(8) 5席
VIP BOX(9) 7席
VIP BOX(10) 7席
VIP BOX(11) 9席
VIP BOX(12) 14席

ロールバックチェア
北側　308席

ロールバックチェア
南側　308席